



**Firmware:**

EVO Versione 2.65

**Informazioni Generali**

- È possibile selezionare le opzioni di terminazione di linea (EOL/ATZ) singolarmente per ogni zona
- È possibile selezionare l'opzione manomissione (tamper) singolarmente per ogni zona

**Moduli Compatibili:**

- K641 / K641R Versione 1.6 o superiore
- K656 Versione 1.6 o superiore
- ZX8 Versione 5.6 o superiore

## Terminazione di linea (EOL/ATZ) singolarmente per ogni zona

La centrale EVO192 V2.65 consente ora di selezionare la funzione di terminazione di linea (EOL) e la funzione duplicatore di zona (ATZ) per ogni singola zona.

Nelle versioni precedenti, tutti gli ingressi zona seguivano l'impostazione globale per queste funzioni, determinata nella sezione **[3033]**, opzioni 7 e 8.

Per programmare le opzioni EOL ed ATZ, per ogni singola zona, sono state aggiunte due nuove sezioni una per i moduli ed una per la centrale (**[401]** e **[0401]**, rispettivamente).

### Configurare la funzione EOL ed ATZ per gli ingressi dei moduli

1. Entrare nella sezione **[4003]** della centrale.
2. Digitare il numero seriale del modulo, dove si trovano le zone che si andranno a programmare.
3. Digitare il numero di sezione **[401]** (vedere tabella qui sotto di seguito riportata). Ogni posizione numerica corrisponde rispettivamente agli ingressi da 1 a 8 del modulo.

K641/K641R/K656	Ingresso 1 non utilizzato			
ZX8	Ingresso 1/Ingresso 2	Ingresso 3/Ingresso 4	Ingresso 5/Ingresso 6	Ingresso 7/Ingresso 8
<b>Sezione: [401]</b>	-/-	-/-	-/-	-/-
Opzione zona (Default)	<b>(0/0)</b>	<b>(0/0)</b>	<b>(0/0)</b>	<b>(0/0)</b>

### Configurare la funzione EOL ed ATZ per gli ingressi a bordo della centrale

EVO192	Ingresso 1/Ingresso 2	Ingresso 3/Ingresso 4	Ingresso 5/Ingresso 6	Ingresso 7/Ingresso 8
<b>Sezione: [0401]</b>	-/-	-/-	-/-	-/-
Opzione zona (Default)	<b>(0/0)</b>	<b>(0/0)</b>	<b>(0/0)</b>	<b>(0/0)</b>

Di fabbrica (Default), tutte le opzioni sono configurate come "0". Questo significa che tutti gli ingressi di zona seguiranno la programmazione selezionata nella sezione **[3033]**, opzioni 7 e 8. Con questa nuova versione di centrale, è ora possibile cambiare questo valore da 1 a 4, gli ingressi seguiranno così la programmazione desiderata (vedere tabella qui sotto di seguito riportata):

Opzione	Descrizione
<b>0</b>	Default; la zona segue la programmazione globale per EOL e ATZ, regolata nella sezione <b>[3033]</b> , opzioni 7 e 8
<b>1</b>	EOL e ATZ disabilitate
<b>2</b>	EOL abilitata, ATZ disabilitata
<b>3</b>	EOL disabilitata, ATZ abilitata <b>(Configurazione non possibile su ingresso K641/K641R/K656)</b>
<b>4</b>	EOL abilitata e ATZ abilitata <b>(Configurazione non possibile su ingresso K641/K641R/K656)</b>

Ad esempio, la seguente configurazione **(12) (03) (00) (00)** nelle sezioni **[401] / [0401]**, rispettivamente per il modulo e per la centrale, significano:

- La prima cifra mostra che l'ingresso 1 non usa EOL e non usa ATZ (quindi è una zona NC).
- La seconda cifra mostra che l'ingresso 2 ha abilitata la funzione EOL, ma non la funzione ATZ.
- La terza cifra mostra che l'ingresso 3 segue le impostazioni globali della sezione **[3033]**
- La quarta cifra mostra che l'ingresso 4 ha abilitata la funzione ATZ (di conseguenza la seconda zona di questo ingresso sarà la zona 12 del sistema)

**NOTA:**

1. Quando la zona è programmata come *"Incendio"* o *"Ritardata Incendio"*, la programmazione effettuata nella sezioni **[401] / [0401]** non è utilizzata e l'ingresso deve essere collegato come una normale zona antincendio (resistenza da 1K in parallelo).
2. Quando la zona è programmata come zona *"Chiave"*, l'ingresso deve essere collegato come un normale ingresso Chiave (resistenza da 1K in parallelo).

## Opzioni selezionabili per manomissione Zone

Con la versione V2.65, è ora possibile selezionare singolarmente la specifica opzione di manomissione per ogni zona. Infatti a partire dalla versione V2.60, un nuovo menu secondario è stato aggiunto nella sezione **[0400]**. Questo menu permette l'abilitazione / disabilitazione della configurazione di manomissione per ogni singola zona. Questa programmazione viene realizzata attraverso la visualizzazione di otto opzioni, delle quali solo le prime tre sono utilizzabili (vedere qui di seguito):



Modalità per definire l'opzione manomissione di una singola zona:

1. Entrare nella sezione **[0400]**
2. Digitare le tre cifre corrispondenti al numero di zona da modificare
3. Dopo la visualizzazione delle opzioni di zona, un nuovo menu verrà visualizzato (vedere immagine qui sopra riportata)
4. Il valore "1" nell'opzione #1 significa che la zona seguirà la programmazione generale scelta nella sezione **[3034]**, opzioni #5 e #6 nelle opzioni di sistema della centrale EVO
5. Disabilitando il valore "1" occorrerà ora selezionare il tipo di manomissione per questa zona
6. Abilitare le opzioni #2 e #3 per ottenere il comportamento desiderato

OPZIONE #2	OPZIONE #3	Descrizione
OFF	OFF	Disabilitata (DEFAULT)
OFF	ON	Genera solo guasto (quando inserito e disinserito)
ON	OFF	Quando inserito: segue allarme zona Quando disinserito: genera solo guasto
ON	ON	Quando inserito: segue allarme zona Quando disinserito: genera allarme sonoro



distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it